


## Anleitung zum Einbau des Buggyeinhang S4/F4 Air+ / Version 3

Artik.Nr. 578 + Farbe (773000 // 316000 /// 545000)

### Anbringen der Fußablage

Fußablage mit etwas Druck einrasten.



### Spielbügeladapter anbringen

Spielbügeladapter auf beiden Seiten mit dem Druckknopf nach außen anbringen



### Einhang aufstecken

Einhang mit Sitzrücken zum Schieber auf das Gestell legen. Beide Aufnahmen am vorderen Querstab einrasten.



### Einhang befestigen

Auf beiden Seiten die Gummibänder um die hintere Querstange ziehen. Gummiband links und rechts durch Ringöse mit Öffnung einfädeln



Halterung der Sitzseitenteile links und rechts am Gestell einhängen



die Armlehnen links und rechts über den Spielbügeladapter ziehen und festknöpfen



## Rücken verstellen

Für Sitzposition: Sicherung öffnen und den Gurt mit Ring nach oben ziehen. Sicherung schließen



Für Liegeposition: Sicherung öffnen und Rücken mit Hand nach unten drücken





## Verdeck anbringen

Verdeckhalterung mit L=links und R=rechts (in Schieberichtung) gekennzeichnet. Oberhalb der Niete am Schieber einrasten. Verdeckklappen über den Rücken ziehen



Klettverschlüssen um Querband legen und befestigen



### **Spielbügel montieren**

Spielbügel links und rechts einrasten und Halt überprüfen - der Spielbügel kann einseitig geöffnet werden. Durch gleichseitigen Drücken der beiden inneren Druckknöpfe kann der Spielbügel nach oben und unten verstellt werden



**Aufgebaut! Wir wünschen Ihnen viel Spaß mit Ihrem Produkt!**